

## Sådan skal du tage billeder af din boring

Tag et billede hvor man kan se hele boringen og lidt af omgivelserne



Vis med en tommestok hvor høj tørbrønden er over terræn



Dækslet skal løftes af – og der skal tages billeder af eventuelle rørgennemføringer



Man skal kunne se hvor selve boringen kommer op af jorden

